

PROJEK 2 Installeer 'n slot in 'n kasdeur

VOOR

WAT HET JY NODIG?

20 mm plat boorpunt, plastiekslot-en-sleutelstel, skroewe en skroewedraaier, 2 mm plat boorpunt, elektriese boor.



STAP 1

Meet presies waar die sleutelgat gaan wees en dui dit aan met potloodmerkie.



STAP 2

Gebruik die Bosch 20 mm plat boorpunt om 'n netjiese gat te boor.



STAP 3

Plaas die sleutelgat van die slot regoor die gat sodat die sleutel daarin pas. Maak merkies met 'n potlood waar die skroewe moet kom. Boor klein loodsgaatjies met die 2 mm-boorpunt en skroef die slot op sy plek vas.

Wasgoedbalie R129, @Home.

WENK: PLAK 'N OOP KOEVERT MET MASKEERBAND VAS REG ONDER DIE PLEK WAAR JY BOOR – DIT SAL DIE STOF OPVANG.