

VOOR



WAT HET JY NODIG?

Waterdigte buitelig, gloeilamp, 10 m elektriese dubbel-en-aardkoord, elektriese boor, Bosch lang 10 mm-betonboorpunt, 6 mm-betonboorpunt, skroewe en proppe, kragprop, poli-klampe, hamer, skroewedraaier



STAP 1

Volg die aanwysings en verbind die elektriese koord en die buiteligmontering.



STAP 2

Meet presies waar jy die lig wil installeer en gebruik die lang betonboorpunt om 'n gat dwarsdeur die muur te boor. Merk waar die skroewe vir die ligmontering gaan wees en boor kleiner gate daarvoor. Sit die proppe in die gate.



Stoel R129,99, Mr Price Home. Res van rekwisiете stils se eie.



STAP 3

Ryg die elektriese koord deur die gat in die muur en skroef die ligmontering teen die muur vas en. Skroef die gloeilamp in en draai die glas-skerm stewig vas. Gebruik poli-klampe om die elektriese koord na die naaste muurprop te lei. Sit 'n driepunt-kragprop aan die einde van die koord.